

Vejledning til brug af Klarlak hård i autotaks

Klarlak hård (Ridsefast klarlak) beregnes/vælges i autotaks på to forskellige metoder .

Automatisk procedure - 2 optionskoder er mulig og skal vælges - autotaks systemet udløser automatisk en tillægstid pr. valgte del:
Beregningsen vælges ved at angive koden for "Klarlak hård" via indgangsbønnen i autotaks og indebærer at der tillægges 3 AE pr. vandret del (forklap, tag, bagklap etc.) og 1 AE pr. lodret del (skærm, dør etc.). Beregningen modsvarer den der allerede eksisterer i FAI euro LAK.

Manuel procedure - 1 optionskode er mulig og skal vælges - brugeren af autotaks skal manuelt vælge lak rep.arten pr. valgte del:
Angiv koden for "Klarlak hård" via indgangsbønnen i autotaks og følg den nedenstående vejledning på side 2.

Undertype Fremstill.tidspunkt/DAM-Nr. Køretøjstype Indvendigt Motor/gearkasse Undervogn **Lakering**

- Y2 - 1-lags uni
- Z8 - 2-lags uni
- Y4 - 2-lags metallic
- Z7 - 2-lags pearl colour
- Z6 - 3-lags lak
- Y8 - Monteringsdele lakeres afmonteret
- Y7 - Dele forlakeres
- Z1 - Klarlak hård
- NL - Ridsefast lak

AUTOMATISK PROCEDURE

Systemet giver automatisk 3AE pr. vandret del (eks. forklap) og 1 AE pr. lodret del (eks. forskærm) når begge afkrydsninger er mulige via indgangsbønnen i autotaks. Beregningen modsvarer den der allerede eksisterer i FAI euro LAK.

Vejledning til brug af Klarlak hård i autotaks

MANUEL PROCEDURE

Z9 - Klarlak hård

Når der KUN er en afkrydsningsmulighed skal følgende procedure følges:

1. Klik på den reservedel der skal lakeres
2. Klik på rep.art koden, der skal bruges (eks. LE) og klik på "MUT".
3. Klik på "LE" og vælg mutationsartkoden "NL Klarlak hård".
4. Indtast 3AE pr. vandret del (eks. forklap) eller 1 AE pr. lodret del (eks. forskærm).